

Не штатные пульты управления



Пульты типа **VFD-PU02/PU-06** (см. также главу "Панели управления") соединяются по интерфейсу RS-485 с помощью телефонного кабеля и может быть вынесен на дистанцию до 20м (или до 300 м при использовании автономного источника питания +15В). Кроме обычных функций управления приводом, отображения текущего состояния привода (частота, ток, напряжение и др.), редактирования параметров пульты обеспечивают возможность копирования настроек одного преобразователя на другой.

Пульт VFD-PU02 предназначен для использования с преобразователями VFD-L, а пульт VFD-PU06 – для VFD-M/B/F/S

Пульт **RC-01** подходит для использования со всеми преобразователями VFD. Он подключается к клеммам панели дистанционного управления и позволяет управлять приводом (Пуск/Стоп/Вперед/Реверс/JOG, регулировка скорости, индикация выходной частоты с помощью стрелочного вольтметра).

8	6	5	4	16	15	14	13	11
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
AFM	GND	AVI	+10V	GND	M2	M0	M1	M3

Клеммная колодка пульта RC-01

Клеммная колодка VFD-S

